

An icon (**NEX-7** **SEL16F28** etc.) is shown when compatibility is limited.
Une icône (**NEX-7** **SEL16F28** etc.) s'affiche lorsque la compatibilité est limitée.

Filter / Filtre

Circular PL Filter
Filtre polarisant circulaire

ND Filter
Filtre ND

MC Protector
Protecteur MC

VF-49CPAM
VF-62CPAM
VF-67CPAM

VF-49NDAM
VF-62NDAM
VF-67NDAM

VF-49MPAM
VF-62MPAM
VF-67MPAM

Lens Cap Holder
Porte-capuchon d'objectif

LCS-LC1AM

Front Lens Cap
Capuchon d'objectif avant

ALC-F49S
ALC-F62S
ALC-F67S

ALC-F49AT

Converter / Convertisseur

Fisheye Converter
Convertisseur fish-eye

VCL-ECF1

Ultra Wide Converter
Convertisseur ultra grand-angle

VCL-ECU1

Rear Lens Cap / Capuchon d'objectif arrière

A-mount
ALC-R55

E-mount
ALC-R1EM

Mount Adaptor / Adaptateur pour monture d'objectif

Translucent Mirror Technology
Full-time Continuous AF
Mise au point continue en temps réel

LA-EA2

LA-EA1

A-mount lens / Objectifs pour monture A

E-mount Lens / Objectifs pour monture E

Carl Zeiss Lens / Objectif Carl Zeiss

SEL24F18Z

Zoom Lens / Objectif zoom

SEL1018

SEL1650

SEL1855

SEL18200LE

SEL18200

SEL55210

Fixed Focal Length Lens / Objectif à distance focale fixe

SEL16F28

SEL35F18*4

SEL30M35

SEL50F18

Macro Lens / Objectif macro

Flash/Flash Accessory/Microphone/Viewfinder/Monitor etc. / Flash/Accessoire pour flash/Microphone/Viseur/Moniteur etc.

Flash / Flash

HVL-F43AM
HVL-F20AM
HVL-MT24AM
HVL-RL1

Macro Twin Flash Kit/Ring Light
Rings jumelés pour macro/Lampe circulaire

HVL-F60M
HVL-F60M
FA-EB1AM

Off-Camera Cable for Flash
Câble de départ pour flash

FA-CC1AM

Bracket / Support

VCT-55LH

Battery Video Light
Lampe vidéo à batterie

HVL-LE1

Shotgun Microphone*
Microphone canon

ECM-CG50

Clip-on LCD Monitor
Moniteur LCD à attache clip

CLM-V55

Sync Terminal Adaptor
Adaptateur pour borne Sync

FA-ST1AM

Stereo Microphone*
Microphone stéréo

ECM-ALST1

Shoe Cap
Capuchon de la griffe

FA-SHC1M*4

Flash / Flash

FA-CS1AM

HVL-F20AM
HVL-F43AM

FA-TC1AM

Triple Connector for Flash
Triple connecteur pour flash

Multi Flash Cable
Câble multiflash

FA-MC1AM

Extension Cable for Flash
Câble rallonge pour flash

FA-EC1AM

External Battery Adaptor for Flash
Adaptateur de batterie externe pour flash

Electronic Viewfinder
Viseur électronique

XGA OLED Tru-Finder

FDA-EV1S

Smart Accessory Terminal 2

Optical Viewfinder
Viseur optique

FDA-SV1

Other Accessory / Autres accessoires

Multipod / Multipied

VCT-MP1

Remote Commander
Télécommande

RMT-DSLR2

HDMI Cable / Câble HDMI

DLC-HEM30
DLC-HEM15

Memory Card / Carte mémoire

Memory stick PRO-HG Duo... "HX"

Memory stick PRO Duo... (Mark2)

SDHC Memory Card

Auto-lock Accessory Shoe

Shoe Adaptor / Adaptateur pour griffe

ADP-MAA*1

Shoe Adaptor / Adaptateur pour griffe

ADP-AMA*2

Auto-lock Accessory Shoe + Accessory Shoe

Multi Interface Shoe

Smart Accessory Terminal 2

E-mount camera / Caméra à monture E

NEX-7

NEX-6

NEX-5R

NEX-F3

Body Cap / Capuchon de boîtier

E-mount
ALC-B1EM

A-mount
ALC-B55

Case/Strap / Etui/Bandoulière

Messenger Type Bag/Soft Carrying Case / Sac de type besace/Mallette souple

LCS-MS10

LCS-EMF

LCS-SL20

LCS-SL10

LCS-EMH

LCS-BBF

Wrist Strap / Dragonne

STP-WS1

STP-WS2

Shoulder Strap / Bandoulière

STP-XS3

STP-XH1

STP-XS2AM

STP-XG1

Body Case and Strap Kit
Etui pour appareil photo et kit bandoulière

LCS-EB31

Accessory Kit / Kit d'accessoires

ACC-VW

ACC-FWCA

ACC-HDFW

ACC-FW1E

Body Case/Soft Carrying Case / Etui pour appareil photo/Mallette souple

Soft Carrying Case / Mallette souple

LCS-ELC7

LCS-ELC6

LCS-ELC5

LCS-EJA

LCS-EJC3

Body Case
Etui pour appareil photo

LCS-EB31

*1 Shoe Adaptor (ADP-MAA) is necessary for Multi Interface Shoe Cameras to be used with Auto-lock Accessory Shoe accessories. / L'adaptateur pour griffe (ADP-MAA) est nécessaire pour l'utilisation de caméras à griffe multi-interface avec des accessoires pour griffe porte-accessoire à verrouillage automatique.
*2 Shoe Adaptor (ADP-AMA) is necessary for Auto-lock Accessory Shoe cameras to be used with Multi Interface Shoe accessories. / L'adaptateur pour griffe (ADP-AMA) est nécessaire pour l'utilisation de caméras à griffe porte-accessoire à verrouillage automatique avec des accessoires pour griffe multi-interface.
*3 Sony accessories for Accessory Shoe can be attached to Multi Interface Shoe cameras. / Les accessoires Sony pour la griffe porte-accessoire peuvent s'installer sur les caméras à griffe multi-interface.
*4 Available in Winter / Disponible en hiver