

Filtro

Filtro PL circolare

VF-49CPAM
VF-55CPAM
VF-62CPAM
VF-67CPAM
VF-72CPAM
VF-77CPAM

Filtro ND

VF-49NDAM
VF-55NDAM
VF-62NDAM
VF-67NDAM
VF-72NDAM
VF-77NDAM

Protezione MC

VF-49MPAM
VF-55MPAM
VF-62MPAM
VF-67MPAM
VF-72MPAM
VF-77MPAM

Copriobiettivo anteriore

ALC-F49S ALC-F67S
ALC-F55S ALC-F72S
ALC-F62S ALC-F77S

Custodia per obiettivo

Custodia per obiettivo

LCL-60AM LCL-90AM

LCL-140AM

Paraluce obiettivo

ALC-SH0001 ALC-SH101
ALC-SH0002 ALC-SH102
ALC-SH0003 ALC-SH103
ALC-SH0005 ALC-SH104
ALC-SH0007 ALC-SH105
ALC-SH0008 ALC-SH106
ALC-SH0009 ALC-SH107
ALC-SH0010 ALC-SH108
ALC-SH0011 ALC-SH109
ALC-SH0013 ALC-SH110
ALC-SH0014 ALC-SH111

Obiettivo con innesto A

Obiettivo Carl Zeiss®

SAL1635Z SAL1680Z SAL2470Z
SAL24F20Z SAL85F14Z SAL135F18Z

Obiettivo G

SAL70200G SAL70300G SAL70400G
SAL35F14G SAL300F28G2
SAL500F40G

Obiettivo con zoom

SAL1118 SAL1650 SAL16105 SAL1855
SAL18135 SAL18250 SAL2875 SAL55200-2
SAL55300 SAL75300

Obiettivo a lunghezza focale fissa

SAL16F28 SAL20F28 SAL35F18 SAL50F14
SAL50F18 SAL85F28 SAL135F28
Solo messa a fuoco manuale

Obiettivo macro

SAL30M28 SAL50M28 SAL100M28

Copriobiettivo posteriore

ALC-R55

Coprifotocamera

ALC-B55

Flash/accessori flash/microfono/monitor ecc.

Flash

HVL-F60M
HVL-F43AM HVL-F20AM
HVL-MT24AM
Diametro filtro: 49 mm, 55 mm
HVL-RL1

Adattatore batteria esterna per flash

HVL-F60M
FA-EB1AM

Kit adattatore XLR

XLR-K1M

Copertura

FA-SHC1M*4

Adattatore per supporto accessori

ADP-MAA*1
ADP-AMA*2

Flash

HVL-F43AM HVL-F20AM

Kit Twin Flash macro/Flash anulare

HVL-MT24AM
Diametro filtro: 49 mm, 55 mm
HVL-RL1

Supporto esterno per flash

HVL-F20AM
HVL-F43AM
FA-CS1AM

Connettore triplo per flash

FA-TC1AM

Cavo multiflash

FA-MC1AM

Cavo di prolunga per flash

FA-EC1AM

Cavo esterno per flash

FA-CC1AM

Adattatore flash per macrofotografia

SAL30M28
SAL35F18
SAL50F18

Microfono stereo

ECM-ALST1

Microfono "shotgun"

ECM-CG50

Monitor LCD a clip

CLM-V55

Luce video batteria

HVL-LE1

Staffa

VCT-55LH

Multi Interface Shoe

Auto-lock Accessory Shoe

Fotocamera con innesto A

α99 α77 α65 α57 α37

Custodia/Tracolla

Custodia morbida/Borsa tipo Messenger

LCS-SC21 LCS-SC8
LCS-SL20 LCS-U30
LCS-MS10 LCS-AMB
LCS-BP3 LCS-BP2

Zaino

LCS-SC21 LCS-SC8 LCS-SL20 LCS-U30 LCS-MS10 LCS-AMB LCS-BP3 LCS-BP2

Panno protettivo

LCS-WR1AM

Cinghia per il trasporto

STP-GB1AM

Tracolla

STP-SS2AM STP-SB1AM STP-SB2AM STP-XS3 STP-XH1 STP-XS2AM

Pellicola protettiva semirigida per LCD/pellicola protettiva per LCD/copertura per oculare ecc.

Pellicola protettiva semirigida per schermo

PCK-LM14 PCK-LM11 PCK-LM3AM PCK-LM2AM PCK-LS9AM PCK-LS8AM

Pellicola protettiva semirigida per LCD

PCK-LM14 PCK-LM11 PCK-LM3AM PCK-LM2AM PCK-LS9AM PCK-LS8AM

Copertura per oculare

FDA-EP12 FDA-EP11 FDA-EP8AM FDA-A1AM

Mirino angolare

FDA-A1AM

Impugnatura per utilizzo in verticale/Batteria ricaricabile/Adattatore c.a./Caricabatterie

Impugnatura per utilizzo in verticale

VG-C99AM VG-C77AM

Batteria ricaricabile

NP-FM500H

Caricabatterie

BC-VM10

Adattatore c.a.

AC-PW10AM

Kit di accessori

ACC-FM1A ACC-AMFM11 ACC-VW ACC-FW1A ACC-FWCA ACC-HDFW

Altri accessori

Treppiedi

VCT-MP1

Cuffie

MDR-1R

Cavo HDMI®

DLC-HEM30 DLC-HEM15

Scheda di memoria

Memory Stick™ PRO-HG Duo™ "HX"
Memory Stick™ PRO Duo™ (Mark2)

Telecomando

RMT-DSLR2

*1 Per usare le fotocamere dotate di supporto multi-interfaccia con un supporto accessori autobloccante è necessario un adattatore per supporto accessori (ADP-MAA).
*2 Per usare le fotocamere dotate di supporto multi-interfaccia con un supporto multi-interfaccia è necessario un adattatore per supporto accessori (ADP-AMA).
Quando con il prodotto viene utilizzato un obiettivo con icona APS-C, le dimensioni dell'immagine vengono impostate sulle stesse dimensioni APS-C.

*3 Gli accessori Sony per supporto accessori possono essere installati su fotocamere con supporto multi-interfaccia.
*4 Disponibile in inverno