

Er wordt een pictogram ( NEX-7 SEL16F28 etc) weergegeven wanneer de compatibiliteit beperkt is.

### Filter

**Circulair PL-filter**  
VF-49CPAM  
VF-62CPAM  
VF-67CPAM

**ND-filter**  
VF-49NDAM  
VF-62NDAM  
VF-67NDAM

**MC-bescherming**  
VF-49MPAM  
VF-62MPAM  
VF-67MPAM

### Filter met E-bevestiging

**Carl Zeiss®-lens**  
SEL24F18Z

**Zoomlens**  
SEL1018  
SEL1650  
SEL1855  
SEL18200LE  
SEL18200  
SEL55210

**Lens met vaste brandpuntsafstand**  
SEL16F28  
SEL35F18 \*4  
SEL30M35  
SEL50F18

**Macrolens**  
SEL30M35

### Filter/Filtteraccessoire/Microfoon/Beeldzoeker/Monitor etc.

**Flitser**  
HVL-F43AM  
HVL-F20AM  
HVL-MT24AM  
HVL-RL1  
HVL-F60M  
HVL-F60M  
FA-EB1AM

**Macroflitser/Ringvormige verlichting**  
HVL-MT24AM  
HVL-RL1

**Batterijvideolamp**  
HVL-LE1

**'Shotgun'-microfoon\***  
ECM-CG50  
ECM-ALST1

**Clip-on lcd-scherm**  
CLM-V55

**Auto-lock Accessory Shoe**  
ADP-MAA \*1

**Multi Interface Shoe**  
ADP-AMA \*2

### Ander accessoire

**Multistatief**  
VCT-MP1

**Afstandsbediening**  
RMT-DSLR2  
HDMI-kabel  
DLC-HEM30  
DLC-HEM15

**Geheugenkaart**  
Memory Stick™ PRO-HG Duo™ "HX"  
Memory Stick™ PRO Duo™ (Mark2)

**SDHC-geheugenkaart**

### Bevestigingsadapter

**E-mount**  
LA-EA2  
LA-EA1

### Behuizingsdop

**E-mount**  
ALC-B1EM  
ALC-B55

**A-mount**  
ALC-R55  
ALC-R1EM

## Camera met E-bevestiging

NEX-7    NEX-6    NEX-5R    NEX-F3

### Filter

**Vrijstaande flitsschoen**  
FA-CS1AM  
FA-MC1AM

**Drievoudige flitseraansluiting**  
FA-TC1AM

**Filter**  
HVL-F20S  
ECM-SST1

**Stereomicrofoon**  
ECM-SST1

**Optische beeldzoeker**  
SEL16F28  
FDA-SV1

### Elektronische beeldzoeker

**Smart Accessory Terminal 2**  
FDA-EV1S

### Oculairdop/Beschermingsvel voor lcd-scherm etc.

**Oculairdop**  
FDA-EP10

**Halfhard beschermingsvel voor lcd-scherm**  
PCK-LM1EA

**Halfhard schermbeschermingsvel**  
PCK-LM13  
PCK-LM10

**Beschermingsvel voor lcd-scherm**  
PCK-LS1EM

### Oplaadbare batterijen/Batterijlader/Netadapter

**Oplaadbare batterijen**  
NP-FW50  
2NP-FW50  
BC-VW1

**Batterijlader**  
AC-PW20

**Netadapter**  
AC-UD10

### Accessoireset

ACC-VW  
ACC-FWCA  
ACC-HDFW  
ACC-FW1E

### Lens met A-bevestiging

**A-mount**

### Tas/Draagriem

**Type koeristas/Zachte draagtas**  
LCS-MS10  
LCS-EMF  
LCS-SL20  
LCS-SL10  
LCS-EMH  
LCS-BBF

**Polsriempje**  
STP-WS1  
STP-WS2

**Schouderriem**  
STP-XS3  
STP-XH1  
STP-XS2AM  
STP-XSG1

**Set met behuizingsdop en draagriem**  
LCS-EB33

### Behuizingsdop/Zachte draagtas

**Zachte draagtas**  
LCS-EL7  
LCS-EL6  
LCS-EL5  
LCS-EJA  
LCS-EJC3

**Behuizingsdop**  
LCS-EB31

\*1 U hebt een schoenadapter (ADP-MAA) nodig als u accessoires voor een automatisch vergrendelende accessoire schoen wilt gebruiken bij een camera met een schoen met meerdere interfaces.  
\*2 U hebt een schoenadapter (ADP-AMA) nodig als u accessoires voor een schoen met meerdere interfaces wilt gebruiken bij een camera met een automatisch vergrendelende accessoire schoen.  
Kijk voor meer details op uw lokale website.

\*3 Accessoires van Sony voor de accessoire schoen kunnen op camera's met een schoen met meerdere interfaces worden gebruikt.  
\*4 Deze winter verkrijgbaar