

Filter

Circular PL-filter

VF-49CPAM
VF-55CPAM
VF-62CPAM
VF-67CPAM
VF-72CPAM
VF-77CPAM

ND-filter

VF-49NDAM
VF-55NDAM
VF-62NDAM
VF-67NDAM
VF-72NDAM
VF-77NDAM

MC-bescherming

VF-49MPAM
VF-55MPAM
VF-62MPAM
VF-67MPAM
VF-72MPAM
VF-77MPAM

Voorste lensdop

ALC-F49S
ALC-F55S
ALC-F62S
ALC-F67S
ALC-F72S
ALC-F77S

Tas voor lens

LCL-60AM
LCL-90AM
LCL-140AM

Zonnekap

ALC-SH0001
ALC-SH0002
ALC-SH0003
ALC-SH0005
ALC-SH0007
ALC-SH0008
ALC-SH0009
ALC-SH0010
ALC-SH0011
ALC-SH0013
ALC-SH0014
ALC-SH1101
ALC-SH1102
ALC-SH1103
ALC-SH1104
ALC-SH1105
ALC-SH1106
ALC-SH1107
ALC-SH1108
ALC-SH1109
ALC-SH1110
ALC-SH1111

Lens met A-bevestiging

Carl Zeiss®-lens

SAL1635Z
SAL1680Z
SAL2470Z
SAL24F20Z
SAL85F14Z
SAL135F18Z

G-lens

SAL70200G
SAL70300G
SAL70400G
SAL35F14G
SAL300F28G2
SAL500F40G
Teleconverter
SAL14TC
SAL20TC

Zoomlens

SAL1118
SAL1650
SAL16105
SAL1855
SAL18135
SAL18250
SAL2875
SAL55200-2
SAL55300
SAL75300

Lens met vaste brandpuntsafstand

SAL16F28
SAL20F28
SAL35F18
SAL50F14
SAL50F18
SAL85F28
SAL135F28
SAL30M28
SAL50M28
SAL100M28

Macro lens

SAL30M28
SAL50M28
SAL100M28

Achterste lensdop

ALC-R55

Behuizingsdop

ALC-B55

Filter/Flitseraccessoire/Microfoon/Monitor etc.

Filter

HVL-F60M
HVL-F43AM
HVL-F20AM
HVL-MT24AM
HVL-RL1

Macrolitser/Ringvormige verlichting

SAL30M28
SAL35F18
SAL50F18

Vrijstaande flitsschoen

HVL-F20AM
HVL-F43AM
FA-CS1AM

Externe batterijadapter voor flitser

HVL-F60M
FA-EB1AM

Kabel voor vrijstaande flitser

FA-CC1AM

Macroampadapter

FA-MA1AM

Batterijvideolamp

HVL-LE1

Macrolampadapter

SAL30M28
SAL35F18
SAL50F18

Sync-terminaladapter

FA-ST1AM

Stereo-microfoon

ECM-ALST1

'Shotgun'-microfoon

ECM-CG50

Drivevideolamp

FA-TCIAM

Kabel voor het aansluiten van meerdere filters

FA-MC1AM

Schoendop

FA-SHC1M*4

Accessoireschoendop

FA-SHC1M*4

Beugel

VCT-55LH

Clip-on lcd-scherm

CLM-V55

Verlengkabel voor flitser

FA-EC1AM

ni Multi Interface Shoe

Auto-lock Accessory Shoe

Schoenadapter

ADP-MAA*1
ADP-AMA*2

Camera met A-bevestiging

α99
α77
α65
α57
α37

A-mount

Tas/Draagriem

Zachte draagtas/Type koerierstas

LCS-SC21
LCS-SC8
LCS-SL20
LCS-U30
LCS-MS10
LCS-AMB
LCS-BP3
LCS-BP2

Rugtas

LCS-BP3
LCS-BP2

Beschermende doek

LCS-WR1AM

Riemgreep

STP-GB1AM

Schouderriem

STP-SS2AM
STP-SB1AM
STP-SB2AM
STP-XS3
STP-XH1
STP-XS2AM

Ander accessoire

Multistatief

VCT-MP1

Hoofdtelefoon

MDR-1R

HDMI®-kabel

DLC-HEM30
DLC-HEM15

Geheugenkaart

Memory Stick™ PRO-HG Duo... "HX"
Memory Stick™ PRO Duo... (Mark2)
SDHC UHS-I-geheugenkaart
SDHC-geheugenkaart

Afstandsbediening

RM-L1AM
RMT-DSLR2

*1 U hebt een schoenadapter (ADP-MAA) nodig als u accessoires voor een automatisch vergrendelende accessoirschoen wilt gebruiken bij een camera met een schoen met meerdere interfaces.
*2 U hebt een schoenadapter (ADP-AMA) nodig als u accessoires voor een schoen met meerdere interfaces wilt gebruiken bij een camera met een automatisch vergrendelende accessoirschoen.
Als de lenzen met het pictogram α37 worden gebruikt met de handmatige scherpstelling, wordt het beeldformaat ingesteld op het APS-C-formaat.

*3 Accessoires van Sony voor de accessoirschoen kunnen op camera's met een schoen met meerdere interfaces worden bevestigd.
*4 Deze winter verkrijgbaar