

Filter

Cirkelformat PL-filter

VF-49CPAM
VF-55CPAM
VF-62CPAM
VF-67CPAM
VF-72CPAM
VF-77CPAM

Gräfilter

VF-49NDAM
VF-55NDAM
VF-62NDAM
VF-67NDAM
VF-72NDAM
VF-77NDAM

Flerskiktsskyddsfilter

VF-49MPAM
VF-55MPAM
VF-62MPAM
VF-67MPAM
VF-72MPAM
VF-77MPAM

Främre linsskydd

ALC-F49S ALC-F67S
ALC-F55S ALC-F72S
ALC-F62S ALC-F77S

Objektivfodral

Objektivfodral

LCL-60AM LCL-90AM

LCL-140AM

Mottjusskydd

ALC-SH0001 ALC-SH101
ALC-SH0002 ALC-SH102
ALC-SH0003 ALC-SH103
ALC-SH0005 ALC-SH104
ALC-SH0007 ALC-SH105
ALC-SH0008 ALC-SH106
ALC-SH0009 ALC-SH107
ALC-SH0010 ALC-SH108
ALC-SH0011 ALC-SH109
ALC-SH0013 ALC-SH110
ALC-SH0014 ALC-SH111
ALC-SH117

Objektiv med A-fattning

A-mount

Carl Zeiss®-objektiv

SAL1635Z SAL1680Z SAL2470Z
SAL24F20Z SAL85F14Z SAL135F18Z

G-objektiv

SAL70200G SAL70300G SAL70400G
SAL35F14G SAL300F28G2
SAL500F40G

Zoomobjektiv

SAL1118 SAL1650 SAL16105 SAL1855
SAL18135 SAL18250 SAL2875 SAL55200-2
SAL55300 SAL75300

Objektiv med fast brännvidd

SAL16F28 SAL20F28 SAL35F18 SAL50F14
SAL50F18 SAL85F28 SAL135F28
Endast manuell skärpa

Makroobjektiv

SAL30M28 SAL50M28 SAL100M28

Bakre linsskydd

ALC-R55

Kamerahuslock

ALC-B55

Blixt/tillbehörsblixt/mikrofon/skärm etc.

Blixt

NYTT HVL-F60M

Extern batteriadapter för blixt

HVL-F60M
FA-EB1AM

XLR-adaptersats

NYTT XLR-K1M

Lock till sko

NYTT FA-SHC1M*4

Blixt

HVL-F43AM HVL-F20AM

Kabel för blixt in till kamera

FA-CC1AM

Adapter med synkkontakt

FA-ST1AM

Lock till tillbehörsko

FA-SHC1AM

Paket med dubbla makroblixtar/Ljusring

NYTT HVL-MT24AM
Filter dia.: 49 mm, 55 mm

Adapter för makroljusring

SAL30M28
SAL35F18
SAL50F18

Batteri till videolampa

HVL-LE1

Fäste

VCT-55LH

Sko in till kameran för blixt

HVL-F20AM
HVL-F43AM
FA-CS1AM

Trippelanslutning för blixt

FA-TC1AM

Multiblixtkabel

FA-MC1AM

Förlängningskabel för blixt

FA-EC1AM

Stereomikrofon

ECM-ALST1

Shotgun-mikrofon

ECM-CG50

LCD-skärm med clips

CLM-V55

Multi Interface Shoe

Auto-lock Accessory Shoe

Skoadapter

NYTT ADP-MAA*1

Skoadapter

NYTT ADP-AMA*2

Kamera med A-fattning

α99 α77 α65 α57 α37

A-mount

Väska/rem

Mjuk väska/bärväska

LCS-SC21 LCS-SC8 LCS-SL20 LCS-U30 LCS-MS10 LCS-AMB
LCS-BP3 LCS-BP2

Ryggsäck

NYTT LCS-BP3 LCS-BP2

Omslagstyg

LCS-WR1AM

Greppbälte

STP-GB1AM

Axelrem

STP-SS2AM STP-SB1AM STP-SB2AM STP-XS3 STP-XH1 STP-XS2AM

Halvhårt skyddsark för LCD-skärm/skyddsark för LCD-skärm/okularlock etc.

Halvhårt skyddsark för skärm

NYTT PCK-LM14 PCK-LM11 PCK-LM3AM PCK-LM2AM PCK-LS9AM PCK-LS8AM

Halvhårt skyddsark för LCD-skärm

NYTT PCK-LM14 PCK-LM11 PCK-LM3AM PCK-LM2AM PCK-LS9AM PCK-LS8AM

Skyddsark för LCD-skärm

NYTT PCK-LM14 PCK-LM11 PCK-LM3AM PCK-LM2AM PCK-LS9AM PCK-LS8AM

Okularlock

FDA-EP12 FDA-EP11 FDA-EP8AM FDA-A1AM

Vinkelsökare

FDA-A1AM

Vertikalt grepp/laddningsbart batteri/nätadapter/batteriladdare

Vertikalt grepp

NYTT VG-C99AM VG-C77AM

Laddningsbart batteri

NP-FM500H BC-VM10 AC-PW10AM

Batteriladdare

100-240 V

Nätadapter

100-240 V

Tillbehörspaket

ACC-FM1A ACC-AMFM11 ACC-WW ACC-FW1A ACC-FWCA ACC-HDFW

Övriga tillbehör

Flerbensstativ

VCT-MP1

Hörlurar

NYTT MDR-1R

HDMI-kabel

DLC-HEM30 DLC-HEM15

Minneskort

Memory Stick™ PRO-HG Duo™ "HX"
Memory Stick™ PRO Duo™ (Mark2)

Fjärrkontroll

NYTT RMT-DSLR2

RM-L1AM

SDHC UHS-I-minneskort

SDHC UHS-I-minneskort

SDHC-minneskort

SDHC-minneskort

*1 Om du vill använda kameror med tillbehör för flera enheter tillsammans med tillbehör som har autofokus-tillbehör krävs en skoadapter (ADP-MAA).
*2 Om du vill använda kameror som har autofokus-tillbehör tillsammans med tillbehör som har tillbehör för flera enheter krävs en skoadapter (ADP-AMA).
När objektivet med ikonen används är bildstorleken densamma som vid inställningen för APS-C-storlek.

*3 Sony-tillbehör för tillbehörsko kan fästas vid kameror som har tillbehörsko för flera enheter.
*4 Finns tillgängliga i vinter.