

Filtre

Filtre polarisant circulaire
VF-49CPAM
VF-62CPAM
VF-67CPAM

Filtre à densité neutre
VF-49NDAM
VF-62NDAM
VF-67NDAM

Filtre de protection multicouche
VF-49MPAM
VF-62MPAM
VF-67MPAM

Pochette pour protège-objectif
LCS-LC1AM

Protège-objectif avant
ALC-F49S
ALC-F62S
ALC-F67S
ALC-F49AT

Téléobjectif

Téléobjectif ultra-grand angle
VCL-ECF1
SEL16F28

Téléobjectif grand angle
VCL-ECU1
SEL16F28

Bouchon pour base d'objectif

A-mount
ALC-R55

E-mount
ALC-R1EM

Bague d'adaptation

E-mount
LA-EA2
LA-EA1

Objectif de type A

A-mount

Objectif de type E

Objectif Carl Zeiss®
SEL24F18Z

Objectif zoom
SEL1018
SEL1650
SEL1855
SEL18200LE
SEL18200
SEL55210

Objectif à distance focale fixe
SEL16F28
SEL35F18*4
SEL30M35
SEL50F18

Macro-objectif

Flash / Accessoire pour flash / Microphone / Viseur / Ecran, etc.

Flash
HVL-F43AM
HVL-F20AM
HVL-MT24AM
HVL-RL1
HVL-F60M
HVL-F60M
FA-EB1AM

Kit de deux flashes macro / Flash annulaire
HVL-F43AM
HVL-F20AM
HVL-MT24AM
HVL-RL1
Diam. du filtre : 49 mm, 55 mm

Câble externe pour flash
FA-CC1AM

Support de fixation
VCT-55LH

Torche vidéo batterie
HVL-LE1

Micro-canon *
ECM-CG50

Ecran LCD à fixer
CLM-V55

Adaptateur pour borne Sync
FA-ST1AM

Microphone stéréo *
ECM-ALST1

Adaptateur pour batterie externe pour flash
HVL-F60M
FA-EB1AM

Cache griffe
FA-SHC1M*4

Support externe pour flash
FA-CS1AM

Connecteur triple pour flash
FA-TC1AM

Câble multiflash
FA-MC1AM

Rallonge pour flash
FA-EC1AM

Viseur électronique
XGA OLED Tru-Finder
FDA-EV1S

Viseur optique
SEL16F28
FDA-SV1

Autre accessoires
Multiplié
VCT-MP1
Télécommande
RMT-DSLR2
Câble HDMI
DLC-HEM30
DLC-HEM15
Carte mémoire
Memory Stick™
Memory Stick™ PRO-HG Duo™ + HM + PRO Duo™ (Mark2)
Carte mémoire SDHC

Appareil photo de type E

NEX-7 **NEX-6** **NEX-5R** **NEX-F3**

Auto-lock Accessory Shoe
ADP-MAA*1

Multi Interface Shoe
ADP-AMA*2

Smart Accessory Terminal
2

Capuchon de protection
ALC-B1EM
ALC-B55

Etui / dragonne

Sacoche à bandoulière / Housse de transport souple
LCS-MS10
LCS-EMF
LCS-SL20
LCS-SL10
LCS-EMH
LCS-BBF

Dragonne
STP-WS1
STP-WS2
STP-XS3
STP-XH1
STP-XS2AM
STP-XSG1

Bandoulière
LCS-EBS3

Kit avec housse de boîtier et dragonne

Batterie rechargeable / Chargeur de batterie / Adaptateur secteur

Batterie rechargeable
NP-FW50
2NP-FW50
BC-VW1

Chargeur de batterie
AC-PW20

Adaptateur secteur
AC-UD10

Adaptateur secteur USB

Kit d'accessoires

ACC-VW
ACC-FWCA
ACC-HDFW
ACC-FW1E

Housse de boîtier / Housse de transport souple

Housse de transport souple
LCS-ELC7
LCS-ELC6
LCS-ELC5
LCS-EJA
LCS-EJC3

Housse de boîtier
LCS-EB31

*1 adaptateur griffe (ADP-MAA) nécessaire sur les appareils photo à griffe porte-accessoire multi-interface pour pouvoir utiliser les accessoires de griffe porte-accessoire avec verrouillage automatique.
*2 adaptateur griffe (ADP-AMA) nécessaire sur les appareils photo à griffe porte-accessoire multi-interface pour pouvoir utiliser les accessoires multi-interface.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site de votre région.

*3 les accessoires Sony pour griffe porte-accessoire peuvent être installés sur des appareils photo à griffe porte-accessoire multi-interface.
*4 disponible en hiver