

Filtre

Filtre polarisant circulaire

VF-49CPAM
VF-55CPAM
VF-62CPAM
VF-67CPAM
VF-72CPAM
VF-77CPAM

Filtre à densité neutre

VF-49NDAM
VF-55NDAM
VF-62NDAM
VF-67NDAM
VF-72NDAM
VF-77NDAM

Filtre de protection multicouche

VF-49MPAM
VF-55MPAM
VF-62MPAM
VF-67MPAM
VF-72MPAM
VF-77MPAM

Protège-objectif avant

ALC-F49S ALC-F67S
ALC-F55S ALC-F72S
ALC-F62S ALC-F77S

Housse pour objectif

Housse pour objectif

LCL-60AM LCL-90AM

LCL-140AM

Pare-soleil

ALC-SH0001 ALC-SH101
ALC-SH0002 ALC-SH102
ALC-SH0003 ALC-SH103
ALC-SH0005 ALC-SH104
ALC-SH0007 ALC-SH105
ALC-SH0008 ALC-SH106
ALC-SH0009 ALC-SH107
ALC-SH0010 ALC-SH108
ALC-SH0011 ALC-SH109
ALC-SH0013 ALC-SH110
ALC-SH0014 ALC-SH111

Objectif de type A

Objectif Carl Zeiss®

SAL1635Z SAL1680Z APS-C SAL2470Z
SAL24F20Z SAL85F14Z SAL135F18Z

Objectif Sony G

SAL70200G SAL70300G SAL70400G
SAL35F14G SAL300F28G2
SAL500F40G

Objectif zoom

SAL1118 APS-C SAL1650 APS-C SAL16105 APS-C SAL1855 APS-C
SAL18135 APS-C SAL18250 APS-C SAL2875 APS-C SAL55200-2 APS-C
SAL55300 APS-C SAL75300

Objectif à distance focale fixe

SAL16F28 SAL20F28 SAL35F18 APS-C SAL50F14
SAL50F18 SAL85F28 SAL135F28
Mise au point manuelle uniquement

Macro-objectif

SAL30M28 APS-C SAL50M28 SAL100M28

Protège-objectif arrière

ALC-R55

Capuchon de protection

ALC-B55

Flash / Accessoire pour flash / Microphone / Ecran, etc.

Boîtier

HVL-F60M
Adaptateur pour batterie externe pour flash
HVL-F60M FA-EB1AM
Kit adaptateur XLR
XLR-K1M α99
Cache griffe
FA-SHC1M*4 α99

Boîtier

HVL-F43AM HVL-F20AM
Câble externe pour flash
FA-CC1AM
Adaptateur pour borne Sync
FA-ST1AM
Cache griffe porte-accessoire
FA-SHC1AM α77 α65 α57 α37

Kit de deux flashes macro / Flash annulaire

HVL-MT24AM
Diam. du filtre : 49 mm, 55 mm
HVL-RL1

Adaptateur pour torche macro

SAL30M28
SAL35F18
SAL50F18

Torche vidéo batterie

HVL-LE1
Micro-canon
ECM-CG50
Ecran LCD à fixer
CLM-V55

Griffe externe pour flash

HVL-F20AM
HVL-F43AM
FA-CS1AM

Connecteur triple pour flash

FA-TC1AM

Câble multiflash

FA-MC1AM

Railonge pour flash

FA-EC1AM

Multi Interface Shoe

Auto-lock Accessory Shoe

Adaptateur griffe

ADP-MAA*1
ADP-AMA*2

Appareil photo de type A

α99 α77 α65 α57 α37

Film de protection semi-rigide pour écran LCD / Film de protection pour écran LCD / Protège-oculaire, etc.

Film de protection semi-rigide pour écran LCD

PCK-LM14 α99 PCK-LM11 α37 PCK-LM3AM α77 PCK-LM2AM α65 α57 PCK-LS9AM α77 PCK-LS8AM α65 α57

Protège-oculaire

FDA-EP12 α77 FDA-EP11 α65 α57 FDA-EP8AM α37 FDA-A1AM

Poignée verticale / Batterie rechargeable / Adaptateur secteur / Chargeur de batterie

Poignée verticale

VG-C99AM α99 VG-C77AM α77 NP-FM500H α99 α77 α65 α57 BC-VM10 α99 α77 α65 α57 AC-PW10AM α99 α77 α65 α57

Batterie rechargeable

NP-FW50 α37 2NP-FW50 α37

Chargeur de batterie

BC-VW1 α37

Adaptateur secteur

AC-PW20 α37

Kit d'accessoires

ACC-FM1A α77 α65 α57 ACC-AMFM11 α99 α77 α65 α57 ACC-WW α37
ACC-FW1A α37 ACC-FWCA α37 ACC-HDFW α37

Etui / Dragonne

Housse de transport souple / Sacoche à bandoulière

LCS-SC21 LCS-SC8 NOUVEAU LCS-SL20 LCS-U30 LCS-MS10 LCS-AMB α77 α65 α57 α37 LCS-BP3 LCS-BP2

Sac à dos

LCS-BP3 LCS-BP2

Tissu de protection

LCS-WR1AM

Ceinture de transport

STP-GB1AM

Bandoulière

STP-SS2AM STP-SB1AM STP-SB2AM STP-XS3 STP-XH1 STP-XS2AM

Autres accessoires

Multipied

VCT-MP1

Casque / écouteurs

MDR-1R α99

Câble HDMI®

DLC-HEM30
DLC-HEM15

Carte mémoire

Memory Stick™ PRO-HG Duo™ = HX
Memory Stick™ PRO Duo™ (Mark2)

Télécommande

RMT-DSLR2
RM-L1AM α99 α77 α65 α57

Carte mémoire SDHC UHS-I

Carte mémoire SDHC

*1 adaptateur griffe (ADP-MAA) nécessaire sur les appareils photo à griffe porte-accessoire multi-interface pour pouvoir utiliser les accessoires de griffe porte-accessoire avec verrouillage automatique.
*2 adaptateur griffe (ADP-AMA) nécessaire sur les appareils photo à griffe porte-accessoire avec verrouillage automatique pour pouvoir utiliser les accessoires multi-interface.
Lorsque les objectifs avec l'icône APS-C sont utilisés en même temps, la taille de l'image est définie sur celle du réglage de taille APS-C.

*3 les accessoires Sony pour griffe porte-accessoire peuvent être installés sur des appareils photo à griffe multi-interface
*4 disponible cet hiver