SONY
make.believe

α Objektiv med E-fattning och översikt över tillbehör

En ikon (NEX-7 SEL16F28 etc) visas när kompatibiliteten är begränsad.

Filter

Cirkelformat PL-filter
VF-49CPAM
VF-62CPAM
VF-67CPAM

Gråfilter
VF-49NDAM
VF-62NDAM
VF-67NDAM

Flerskiktsskyddsfilter
VF-49MPAM
VF-62MPAM
VF-67MPAM

Linsskyddshållare
LCS-LC1AM

Främre linsskydd
ALC-F49S
ALC-F62S
ALC-F67S
ALC-F49AT

Konverter

Fisheye-konverter
VCL-ECF1 SEL16F28

Konverter för ultravidvinkel
VCL-ECU1 SEL16F28

Bakre linsskydd

A-mount
ALC-R55

E-mount
ALC-R1EM

Monteringsadapter

E-mount

Translucent Mirror Technology
Full-time Continuous AF

LA-EA2

LA-EA1

Objektiv med A-fattning

A-mount

Objektiv med E-fattning

E-mount

Carl Zeiss®-objektiv
SEL24F18Z

Zoomobjektiv
NYTT SEL1018
NYTT SELP1650
SEL1855
SEL18200LE
SEL18200
SEL55210

Objektiv med fast brännvidd
NYTT SEL16F28
NYTT SEL35F18 *4

Makroobjektiv
SEL30M35
SEL50F18

Kamerahuslock

E-mount
ALC-B1EM

A-mount
ALC-B55

Kamera med E-fattning

E-mount

Auto-lock Accessory Shoe

NYTT ni Multi Interface Shoe *3

Smart Accessory Terminal 2

Väska/rem

Bärväska/mjukt fodral
LCS-MS10
LCS-EMF
NYTT LCS-SL20
NYTT LCS-SL10
LCS-EMH
LCS-BBF

Handledsrem
STP-WS1
STP-WS2

Axelrem
STP-XS3
STP-XH1
STP-XS2AM
STP-XSG1

Sats med fodral till kamerahus och rem
LCS-EBS3 NEX-F3

Blixt/tillbehörsblixt/mikrofon/sökare/skärm etc.

Blixt
HVL-F43AM NEX-7 NEX-6
HVL-F20AM NEX-7 NEX-6

Paket med dubbla makroblixtar/Ljusring
HVL-MT24AM NEX-7 NEX-6
Filter dia.: 49 mm, 55 mm
NYTT HVL-RL1 NEX-7 NEX-6

Kabel för blixt intill kameran
FA-CC1AM

Fäste
VCT-55LH

Batteri till videolampa
HVL-LE1

Shotgun-mikrofon *
ECM-CG50 NEX-7

LCD-skärm med clips
CLM-V55

Adapter med synkkontakt
FA-ST1AM NEX-7 NEX-6

Stereomikrofon *
ECM-ALST1 NEX-7

*Inte kompatibel med NEX-6 även om skoadapter används.

Auto-lock Accessory Shoe + Accessory Shoe

Blixt
NYTT HVL-F60M NEX-7 NEX-6

Extern batteriadapter för blixt
HVL-F60M
FA-EB1AM

Lock till sko
NYTT FA-SHC1M *4 NEX-6

ni Multi Interface Shoe

Sko intill kameran för blixt
FA-CS1AM
HVL-F20AM
HVL-F43AM

Trippelanslutning för blixt
FA-TC1AM

Multiblixtkabel
FA-MC1AM

Förlängningskabel för blixt
FA-EC1AM

Elektronisk sökare
XGA OLED Tru-Finder
FDA-EV1S NEX-5R NEX-F3

Smart Accessory Terminal 2

Blixt
HVL-F20S NEX-5R NEX-F3

Stereomikrofon
ECM-SST1 NEX-5R NEX-F3

Optisk sökare
SEL16F28
FDA-SV1 NEX-5R NEX-F3

Smart Accessory Terminal

Okularlock/skyddsark för LCD-skärm etc.

Okularlock
FDA-EP10 NEX-7 NEX-6
FDA-EV1S

Halvhårt skyddsark för LCD-skärm
PCK-LM1EA NEX-7 NEX-6

Halvhårt skyddsark för skärm
NYTT PCK-LM13 NEX-5R
PCK-LM10 NEX-F3

Skyddsark för LCD-skärm
PCK-LS1EM NEX-7 NEX-6

Laddningsbart batteri/batteriladdare/nätadapter

Laddningsbart batteri
NP-FW50
2NP-FW50

Batteriladdare
100–240 V
BC-VW1

Nätadapter
100–240 V
AC-PW20

USB-nätadapter
100–240 V
* Endast laddning
AC-UD10 NEX-6 NEX-5R NEX-F3

Tillbehörspaket

100–240 V
ACC-VW

ACC-FWCA

ACC-HDFW

ACC-FW1E

Fodral till kamerahus/mjuk väska

Mjuk väska
NYTT LCS-ELC7 NEX-7
NYTT LCS-ELC6 NEX-6
NYTT LCS-ELC5 NEX-5R
NYTT LCS-EJA
LCS-EJC3

Fodral till kamerahus
LCS-EB31 NEX-F3

Övriga tillbehör

Flerbensstativ
VCT-MP1

Fjärrkontroll
NYTT RMT-DSLR2 NEX-7 NEX-6 NEX-5R

HDMI®-kabel
DLC-HEM30
DLC-HEM15

Minneskort
Memory Stick™ PRO-HG Duo™ "HX"
Memory Stick™ PRO Duo™ (Mark2)
SDHC-minneskort

*1 Om du vill använda kameror med tillbehörssko för flera enheter tillsammans med tillbehör som har autolås-tillbehörssko krävs en skoadapter (ADP-MAA).
*2 Om du vill använda kameror som har autolås-tillbehörssko tillsammans med tillbehör som har tillbehörssko för flera enheter krävs en skoadapter (ADP-AMA).
Mer information finns på din lokala webbplats.

*3 Sony-tillbehör för tillbehörssko kan fästas vid kameror som har tillbehörssko för flera enheter.
*4 Finns tillgängliga i vinter

Fr.o.m. september 2012