

Suodin Pyörösuodin (PL) ND-suodin MC-suojaja VF-49CPAM VF-62CPAM VF-67CPAM VF-49NDAM VF-62NDAM VF-67NDAM VF-49MPAM VF-62MPAM VF-67MPAM	E-tyyppin objektiivi Carl Zeiss®-objektiivi SEL24F18Z	Salama/salaman lisävaruste/mikrofoni/etsin/näyttö jne. Salama HVL-F43AM HVL-F20AM Makro-kaksoisalamapakkaukset/rengasvalo HVL-MT24AM HVL-RL1 Salama HVL-F60M Kameran erillään oleva salamakaapeli FA-CC1AM Kiinnike VCT-55LH Akkukäyttöinen videovalo HVL-LE1 Haulikkomikrofoni * ECM-CG50 Kiinnitettävä LCD-näyttö CLM-V55	Kamerasta erillään oleva salamakenkä FA-CS1AM Kolmoisliitin salamalle HVL-F20AM HVL-F43AM FA-TC1AM Salama HVL-F20S Monisalamakaapeli FA-MC1AM Salaman jatkoakaapeli FA-EC1AM	Salama HVL-F20S Stereomikrofoni ECM-SST1 Optinen etsin SEL16F28 Smart Accessory Terminal 2 FDA-SV1	Muut lisävarusteet Monta jalkaa VCT-MP1 Kauko-ohjain RMT-DSLR2 HDMI-kaapeli DLC-HEM30 Muistikortit Memory Stick™ PRO-HG Duo™ HX SDHC-muistikortti
Objektiivin suojuksen säilytyspussi LCS-LC1AM Objektiivin etusuojus ALC-F49S ALC-F62S ALC-F67S ALC-F49AT	Zoom-objektiivi SEL1018 SELP1650 SEL1855 SEL18200LE SEL18200 SEL55210	Kameran erillään oleva salamakaapeli FA-S11AM Täsmäsiilitännän sovitin ECM-ALST1 Auto-lock Accessory Shoe Kenkäsovitin ADP-MAA*1 Kenkäsovitin ADP-AMA*2	Ukolinen akkusovitin salamalle HVL-F60M FA-EB1AM Kengän suojuksen FA-SHC1M*4 Elektroninen etsin XGA OLED Tru-Finder FDA-EV1S Smart Accessory Terminal 2	Optinen etsin SEL16F28 Smart Accessory Terminal FDA-SV1	Muistikortit Memory Stick™ PRO-HG Duo™ HX SDHC-muistikortti
Lisäke Kalansilmälisäke VCL-ECF1 Ultraaajakalmalisäke VCL-ECU1	Kiinteän polttovälön objektiivi SEL16F28 SEL35F18*4 SEL30M35 Makro-objektiivi SEL50F18	Auto-lock Accessory Shoe Multi Interface Shoe Smart Accessory Terminal 2	Etsimen suojuksen/LCD-näytön suojakalvo jne. Okulaarin suojuksen FDA-EPI0 Puolikova LCD-suojakalvo PCK-LM1EA Puolikova näytön suojakalvo PCK-LM13 LCD-suojakalvo PCK-LM10 PCK-LS1EM	Optinen etsin SEL16F28 Smart Accessory Terminal FDA-SV1	Muistikortit Memory Stick™ PRO-HG Duo™ HX SDHC-muistikortti
Objektiivin takasuojus ALC-R55 ALC-R1EM	Objektiivisovitin LA-EA2 LA-EA1	Auto-lock Accessory Shoe Multi Interface Shoe Smart Accessory Terminal 2 E-tyyppin kamera NEX-7 NEX-6 NEX-5R NEX-F3	Ladattava akku/akkulaturi/verkkolaite Ladattava akku NP-FW50 2NP-FW50 Akkulaturi BC-VW1 Verkkolaite AC-PW20 USB-verkkolaite AC-UD10	Optinen etsin SEL16F28 Smart Accessory Terminal FDA-SV1	Muistikortit Memory Stick™ PRO-HG Duo™ HX SDHC-muistikortti
A-tyyppin objektiivi	Rungon suojuksen ALC-B1EM ALC-B55	Auto-lock Accessory Shoe Multi Interface Shoe Smart Accessory Terminal 2 E-tyyppin kamera NEX-7 NEX-6 NEX-5R NEX-F3	Lisätarvikkeet ACC-VW ACC-FWCA ACC-HDFW ACC-FW1E	Optinen etsin SEL16F28 Smart Accessory Terminal FDA-SV1	Muistikortit Memory Stick™ PRO-HG Duo™ HX SDHC-muistikortti
A-tyyppin objektiivi	Kotelo/hihna Oikalaukku/pehmeä kantolaukku LCS-MS10 LCS-EMF LCS-SL20 LCS-SL10 LCS-EMH LCS-BBF Rannehihna STP-WS1 STP-WS2 STP-XS3 STP-XH1 STP-XS2AM STP-XS1 Oikahihna Runkolaukku ja hinnapakkaus LCS-EB33	Auto-lock Accessory Shoe Multi Interface Shoe Smart Accessory Terminal 2 E-tyyppin kamera NEX-7 NEX-6 NEX-5R NEX-F3	Lisätarvikkeet ACC-VW ACC-FWCA ACC-HDFW ACC-FW1E	Optinen etsin SEL16F28 Smart Accessory Terminal FDA-SV1	Muistikortit Memory Stick™ PRO-HG Duo™ HX SDHC-muistikortti

*1 Kenkäsovitin (ADP-MAA) tarvitaan, kun kamerassa, jossa on monikäyttöinen lisävarustekenkä, käytetään automaattisesti lukittava lisävarustesovittimen lisävarustelta.
 *2 Kenkäsovitin (ADP-AMA) tarvitaan, kun kamerassa, jossa on automaattisesti lukittava lisävarustesovitin, käytetään monikäyttöisen lisävarustekengän lisävarustelta.
 *3 Lisävarustekengille tarkoitettuja lisävarusteita voi kiinnittää kameroihin, joissa on monikäyttöinen lisävarustekenkä.
 *4 Saatavilla talvella.