

α A-mount Lens and Accessory System Chart α Schéma descriptif des objectifs pour monture A et des accessoires

An icon (α77 SAL50F18 etc) is shown when compatibility is limited.
Une icône (α77 SAL50F18 etc.) s'affiche lorsque la compatibilité est limitée.

Filter / Filtre

Circular PL Filter / Filtre polarisant circulaire

VF-49CPAM
VF-55CPAM
VF-62CPAM
VF-67CPAM
VF-72CPAM
VF-77CPAM

ND Filter / Filtre ND

VF-49NDAM
VF-55NDAM
VF-62NDAM
VF-67NDAM
VF-72NDAM
VF-77NDAM

MC Protector / Protecteur MC

VF-49MPAM
VF-55MPAM
VF-62MPAM
VF-67MPAM
VF-72MPAM
VF-77MPAM

Front Lens Cap / Capuchon d'objectif avant

ALC-F49S ALC-F67S
ALC-F55S ALC-F72S
ALC-F62S ALC-F77S

Lens case / Lens Hood / Étui pour objectif/Pare-soleil

Lens case / Étui pour objectif

LCL-60AM LCL-90AM
LCL-140AM

Lens Hood / Pare-soleil

ALC-SH0001 ALC-SH101
ALC-SH0002 ALC-SH102
ALC-SH0003 ALC-SH103
ALC-SH0005 ALC-SH104
ALC-SH0007 ALC-SH105
ALC-SH0008 ALC-SH106
ALC-SH0009 ALC-SH107
ALC-SH0010 ALC-SH108
ALC-SH0011 ALC-SH109
ALC-SH0013 ALC-SH110
ALC-SH0014 ALC-SH111

A-mount Lens / Objectifs pour monture A

Carl Zeiss Lens / Objectif Carl Zeiss

SAL1635Z SAL1680Z SAL2470Z
SAL24F20Z SAL85F14Z SAL135F18Z

G Lens / Objectif G

SAL70200G SAL70300G SAL70400G
SAL35F14G SAL300F28G2
SAL500F40G

Teleconverter / Convertisseur

SAL14TC SAL20TC

Zoom Lens / Objectif zoom

SAL1118 SAL1650 SAL16105 SAL1855
SAL18135 SAL18250 SAL2875 SAL55200-2
SAL55300 SAL75300

Fixed Focal Length Lens / Objectif à distance focale fixe

SAL16F28 SAL20F28 SAL35F18 SAL50F14
SAL50F18 SAL85F28 SAL135F28

Macro Lens / Objectif macro

SAL30M28 SAL50M28 SAL100M28

Rear Lens Cap / Capuchon d'objectif arrière

ALC-R55

Body Cap / Capuchon de boîtier

ALC-B55

Flash / Flash

HVL-F60M
HVL-F43AM HVL-F20AM
HVL-MT24AM
HVL-RL1

Macro Twin Flash Kit/Ring Light / Flashs jumelés pour macro/Lampe circulaire

HVL-MT24AM
HVL-RL1

Off-Camera Shoe for Flash / Griffe de départ pour flash

HVL-F20AM
HVL-F43AM
FA-CS1AM

External Battery Adaptor for Flash / Adaptateur de batterie externe pour flash

HVL-F60M
FA-EB1AM

Off-Camera Cable for Flash / Câble de départ pour flash

FA-CC1AM

Macro Light Adaptor / Adaptateur pour torche macro

SAL30M28
SAL35F18
SAL50F18

Battery Video Light / Lampe vidéo à batterie

HVL-LE1

Triple Connector for Flash / Triple connecteur pour flash

FA-TC1AM

Multi Flash Cable / Câble multiflash

FA-MC1AM

Extension Cable for Flash / Câble rallonge pour flash

FA-EC1AM

XLR Adaptor Kit / Kit adaptateur XLR

XLR-K1M

Sync Terminal Adaptor / Adaptateur pour borne Sync

FA-ST1AM

Stereo Microphone / Microphone stéréo

ECM-ALST1

Shotgun Microphone / Microphone canon

ECM-CG50

Shoe Cap / Capuchon de la griffe

FA-SHC1M*4

Accessory Shoe Cap / Capuchon de griffe porte-accessoire

FA-SHC1AM

Bracket / Support

VCT-55LH

Clip-on LCD Monitor / Moniteur LCD à attache clip

CLM-V55

Auto-lock Accessory Shoe

Shoe Adaptor / Adaptateur pour griffe
ADP-MAA*1
ADP-AMA*2

Multi Interface Shoe

Auto-lock Accessory Shoe

Translucent Mirror Technology
Full-time Continuous AF / Mise au point continue en temps réel

α99 α77 α65 α57 α37

A-mount camera / Caméra à monture A

LCD Protect Semi Hard Sheet / LCD Protect Sheet / Eyepiece Cup etc.
Film de protection semi-rigide pour LCD / Film de protection pour LCD / Oculaire de visée etc.

Screen Protect Semi Hard Sheet / Feuilles de protection d'écran semi-rigide

PCK-LM14 PCK-LM11 PCK-LM3AM PCK-LM2AM PCK-LSS9AM PCK-LS8AM

LCD Protect Semi Hard Sheet / Film de protection semi-rigide pour LCD

PCK-LM14 PCK-LM11 PCK-LM3AM PCK-LM2AM PCK-LSS9AM PCK-LS8AM

LCD Protect Sheet / Film de protection pour LCD

PCK-LM14 PCK-LM11 PCK-LM3AM PCK-LM2AM PCK-LSS9AM PCK-LS8AM

Eyepiece Cup / Oculaire de visée

FDA-EP12 FDA-EP11 FDA-EP8AM FDA-A1AM

Angle Finder / Visueur d'angle

FDA-A1AM

Vertical Grip / Rechargeable Battery Pack / AC Adaptor / Battery Charger
Poignée verticale / Batterie rechargeable / Adaptateur secteur / Chargeur de batterie

Vertical Grip / Poignée verticale

VG-C99AM VG-C77AM

Rechargeable Battery Pack / Batterie rechargeable

NP-FM500H

Battery Charger / Chargeur de batterie

BC-VM10

AC Adaptor / Adaptateur secteur

AC-PW10AM

NP-FW50 2NP-FW50 BC-VW1 AC-PW20

Accessory Kit / Kit d'accessoires

ACC-FM1A ACC-AMFM11 ACC-VW ACC-FW1A ACC-FWCA ACC-HDFW

Case/Strap / Etui/Bandoulière

Soft Carrying Case/Messenger Type Bag / Mallette souple/Sac de type besace

LCS-SC21 LCS-SC8 LCS-SL20 LCS-U30 LCS-MS10 LCS-AMB LCS-BP3 LCS-BP2

Back Pack / Sac à dos

LCS-BP3 LCS-BP2

Wrapping Cloth / Tissu d'emballage

LCS-WR1AM

Grip Belt / Sangle de poignée

STP-GB1AM

Shoulder Strap / Bandoulière

STP-SS2AM STP-SB1AM STP-SB2AM STP-XS3 STP-XH1 STP-XS2AM

Other Accessory / Autres accessoires

Multipod / Multipied

VCT-MP1

Headphones / Casque d'écoute

MDR-1R

HDMI Cable / Câble HDMI

DLC-HEM30 DLC-HEM15

Memory Card / Carte mémoire

Memory stick PRO-HG Duo... "HX" Memory stick PRO Duo... (Mark2)

SDHC UHS-I Memory Card SDHC Memory Card

Remote Commander / Télécommande

RMT-DSLR2

*1 Shoe Adaptor (ADP-MAA) is necessary for Multi Interface Shoe Cameras to be used with Auto-lock Accessory Shoe accessories. / L'adaptateur pour griffe (ADP-MAA) est nécessaire pour l'utilisation de caméras à griffe multi-interface avec des accessoires pour griffe porte-accessoire à verrouillage automatique.
*2 Shoe Adaptor (ADP-AMA) is necessary for Auto-lock Accessory Shoe cameras to be used with Multi Interface Shoe accessories. / L'adaptateur pour griffe (ADP-AMA) est nécessaire pour l'utilisation de caméras à griffe porte-accessoire à verrouillage automatique avec des accessoires pour griffe multi-interface.
When the lenses with APS-C icon is used with, the image size is set to that of the APS-C size setting. / Lorsque les objectifs avec l'icône APS-C est utilisé en même temps, la taille de l'image est définie sur celle du réglage de taille APS-C.
*3 Sony accessories for Accessory Shoe can be attached to Multi Interface Shoe cameras. / Les accessoires Sony pour la griffe porte-accessoire peuvent s'installer sur les caméras à griffe multi-interface.
*4 Available in Winter / Disponible en hiver
For details, please check your local site. / Pour plus de détails, veuillez consulter votre site local.