

<p>Szűrő</p> <p>Cirkuláris polárszűrő (PL) ND szűrő MC védőkupak</p> <p>VF-49CPAM VF-42CPAM VF-67CPAM ZEISS T* VF-49NDAM VF-62NDAM VF-67NDAM ZEISS T* VF-49MPAM VF-62MPAM VF-67MPAM ZEISS T*</p>	<p>E bajonettes objektív</p> <p>Carl Zeiss* objektív SEL24F18Z</p>	<p>Vaku/Vaku kiegészítő/Mikrofon/Képereső/Monitor stb.</p>		<p>Külső vakuizjzat Hármas csatlakozójzatu vakuhoz</p> <p>HVL-F43AM HVL-F20AM NEX-7 NEX-6 HVL-MT24AM NEX-7 NEX-6 Szárá átm.: 49 mm, 55 mm HVL-RL1 NEX-7 NEX-6</p>	<p>Vaku</p> <p>HVL-F60M NEX-7 NEX-6 HVL-F60M NEX-7 NEX-6 FA-EB1AM</p>	<p>Egyéb kiegészítők</p> <p>Többlfunkciós állvány (multipod) VCT-MP1</p>	
<p>Objektívcsapka tartója LCS-LCIAM</p> <p>Elülső objektívcsapka ALC-F49S ALC-F62S ALC-F67S ALC-F49AT</p>	<p>Zoomobjektív</p> <p>SEL1018 SELP1650 SEL1855 SEL18200LE SEL18200 SEL55210</p>	<p>Vaku</p> <p>HVL-F43AM HVL-F20AM NEX-7 NEX-6 HVL-MT24AM NEX-7 NEX-6 Szárá átm.: 49 mm, 55 mm HVL-RL1 NEX-7 NEX-6</p>	<p>Kétvaku makró készlet/Körilmpa</p> <p>HVL-RL1 NEX-7 NEX-6</p>	<p>Vaku</p> <p>HVL-F60M NEX-7 NEX-6 HVL-F60M NEX-7 NEX-6 FA-EB1AM</p>	<p>Külső vakuizjzat FA-C31AM Hármas csatlakozójzatu vakuhoz HVL-F20AM HVL-F43AM FA-T31AM Kábel több vakuhoz FA-M31AM Hosszabbító kábel vakuhoz FA-E31AM</p>	<p>Vaku</p> <p>HVL-F20S NEX-SR NEX-F3</p> <p>Sztereó mikrofon ECM-S3T1 NEX-SR NEX-F3</p>	<p>Távirvezető RMT-DSLR2 NEX-7 NEX-6 NEX-SR</p>
<p>Konverter</p> <p>Hálszem-konverter VCL-ECF1 Ultraszáles konverter SEL16F28 VCL-ECU1 SEL16F28</p>	<p>Rögzített gyújtóávolságú objektív SEL16F28 Makró objektív SEL35F18*4 SEL30M35 SEL50F18</p>	<p>Külső kábel vakuhoz FA-C31AM</p>	<p>Konzol VCT-55LH</p>	<p>Külső akkumulátor adapter vakuhoz HVL-F60M FA-EB1AM</p>	<p>Kábel több vakuhoz FA-M31AM Hosszabbító kábel vakuhoz FA-E31AM</p>	<p>Sztereó mikrofon ECM-S3T1 NEX-SR NEX-F3</p> <p>Optikai képereső FDA-SV11 NEX-SR NEX-F3</p>	<p>HDMI* kábel DLC-HEM30 DLC-HEM15</p>
<p>Hátsó objektívcsapka A-mount ALC-R55 E-mount ALC-R1EM</p>	<p>Rögzített gyújtóávolságú objektív SEL16F28 Makró objektív SEL35F18*4 SEL30M35 SEL50F18</p>	<p>Sync-csatlakozós vakuadapter FA-S11AM NEX-7 NEX-6</p>	<p>Sztereó mikrofon* ECM-ALST1 NEX-7</p>	<p>Védőcsapka vakuizjzathoz FA-SHC1M*4 NEX-6</p>	<p>Elektronikus képereső XGA OLED Tru-Finder FDA-EV1S NEX-SR NEX-F3</p>	<p>Smart Accessory Terminal 2 SEL16F28 FDA-SV11 NEX-SR NEX-F3</p>	<p>Memóriakártya Memory Stick PRO Duo™ "HX" Memory Stick PRO Duo™ "HX" (Mark2)</p>
<p>Közgyűrű LA-EA2 LA-EA1</p>	<p>Vásapka A-mount ALC-B1EM ALC-B55 E-mount</p>	<p>Auto-lock Accessory Shoe ADP-MAA*1</p>	<p>Foglalatadapter ADP-AMA*2</p>	<p>Multi Interface Shoe</p>	<p>Objektívcsapka/LCD-védőlap stb.</p> <p>Objektívcsapka FDA-EV1S LCD félkemény védőlap PCK-LM1EA NEX-7 NEX-6 Képernyővédő félkemény lap PCK-LM13 NEX-SR PCK-LM10 NEX-F3 LCD-védőlap PCK-L1STEM NEX-7 NEX-6</p>	<p>Smart Accessory Terminal</p>	<p>SDHC Memóriakártya</p>
<p>A bajonettes objektív</p>	<p>Tok/Pánt</p> <p>Futártáska/Puha hordtáska LCS-M510 LCS-EMF LCS-SL20 LCS-SL10 LCS-EMH LCS-BBF</p> <p>Cuklópánt STP-WS1 STP-WS2 Vállpánt STP-XS3 STP-XH1 STP-XS2AM STP-XSG1 Vázok és pánt készlet LCS-EB33 NEX-F3</p>	<p>Auto-lock Accessory Shoe</p>	<p>Multi Interface Shoe</p>	<p>Smart Accessory Terminal 2</p>	<p>Akkumulátorkészlet/Akkumulátortöltő/Hálózati adapter</p> <p>Akkumulátor NP-FW50 2NP-FW50 BC-VW1 Akkumulátortöltő 100V-240V AC-PW20 Hálózati adapter 100V-240V AC-UD10 USB hálózati adapter 100V-240V AC-UD10</p>	<p>Smart Accessory Terminal</p>	<p>Objektívcsapka/LCD-védőlap stb.</p>
<p>*1 A foglalatadapter (ADP-MAA) azokhoz a multifunkciós vakuizjzathoz szükséges, amelyeket automatikusan záródó kiegészítőfoglalat kiegészítőikkel használnak. *2 A foglalatadapter (ADP-AMA) azokhoz az automatikusan záródó kiegészítőfoglalatú fényképezőgépekhez szükséges, amelyeket multifunkciós vakuizjzathoz használnak. A részletekért tekintse meg helyi weboldalunkat.</p>	<p>*3 A kiegészítőfoglalatához való Sony kiegészítő rögzítők a multifunkciós vakuizjzathoz szükséges fényképezőgépekhez. *4 Téli élethező</p>	<p>Objektívcsapka/LCD-védőlap stb.</p> <p>Objektívcsapka FDA-EV1S LCD félkemény védőlap PCK-LM1EA NEX-7 NEX-6 Képernyővédő félkemény lap PCK-LM13 NEX-SR PCK-LM10 NEX-F3 LCD-védőlap PCK-L1STEM NEX-7 NEX-6</p>	<p>Akkumulátorkészlet/Akkumulátortöltő/Hálózati adapter</p> <p>Akkumulátor NP-FW50 2NP-FW50 BC-VW1 Akkumulátortöltő 100V-240V AC-PW20 Hálózati adapter 100V-240V AC-UD10 USB hálózati adapter 100V-240V AC-UD10</p>	<p>Kiegészítőkészlet ACC-VW ACC-FWCA ACC-HDFW ACC-FWIE</p>	<p>Vázok/Puha hordtáska</p> <p>Puha hordtáska LCS-ELC7 NEX-7 LCS-ELC5 NEX-6 LCS-ELC3 NEX-SR Vázok LCS-E1A LCS-E1C3 LCS-EB31 NEX-F3</p>	<p>Objektívcsapka/LCD-védőlap stb.</p>	<p>Objektívcsapka/LCD-védőlap stb.</p>