SONY
make.believe

α A-tyypin objektiivin ja lisävarusteiden taulukko

Kuvake (α77 SAL50F18 jne) merkitsee rajoitettua yhteensopivuutta.

Suodin

Pyörösuodin (PL)

VF-49CPAM
VF-55CPAM
VF-62CPAM
VF-67CPAM
VF-72CPAM
VF-77CPAM

ND-suodin

VF-49NDAM
VF-55NDAM
VF-62NDAM
VF-67NDAM
VF-72NDAM
VF-77NDAM

MC-suoja

VF-49MPAM
VF-55MPAM
VF-62MPAM
VF-67MPAM
VF-72MPAM
VF-77MPAM

Objektiivin etusuojus

ALC-F49S ALC-F67S
ALC-F55S ALC-F72S
ALC-F62S ALC-F77S

Objektiivikotelo

Objektiivikotelo

LCL-60AM LCL-90AM
LCL-140AM

Objektiivin suojus

ALC-SH0001 ALC-SH101
ALC-SH0002 ALC-SH102
ALC-SH0003 ALC-SH103
ALC-SH0005 ALC-SH104
ALC-SH0007 ALC-SH105
ALC-SH0008 ALC-SH106
ALC-SH0009 ALC-SH107
ALC-SH0010 ALC-SH108
ALC-SH0011 ALC-SH109
ALC-SH0013 ALC-SH110
ALC-SH0014 ALC-SH111
ALC-SH117

A-tyypin objektiivi

A-mount

Carl Zeiss® -objektiivi

SAL1635Z
SAL1680Z APS-C
SAL2470Z
SAL24F20Z
SAL85F14Z
SAL135F18Z

G-objektiivi

SAL70200G
SAL70300G
SAL70400G
UUSI
SAL35F14G
SAL300F28G2
SAL500F40G

Telelisäke

SAL14TC SAL20TC

Zoom-objektiivi

SAL1118 APS-C
SAL1650 APS-C
SAL16105 APS-C
SAL1855 APS-C
SAL18135 APS-C
SAL18250 APS-C
SAL2875
SAL55200-2 APS-C
UUSI
SAL55300 APS-C
SAL75300

Kiinteän polttovälin objektiivi

SAL16F28
SAL20F28
SAL35F18 APS-C
SAL50F14
SAL50F18 APS-C
SAL85F28
SAL135F28

Vain manuaalinen tarkennus

Makro-objektiivi

SAL30M28 APS-C
SAL50M28
SAL100M28

Objektiivin takasuojus

A-mount

ALC-R55

Rungon suojus

A-mount

ALC-B55

Salama/salaman lisävaruste/mikrofoni/näyttö jne.

Salama

UUSI

HVL-F60M

Ulkoinen akkusovitin salamalle

HVL-F60M
FA-EB1AM

XLR-sovitinsarja

UUSI

XLR-K1M α99

Kengän suojus

UUSI

FA-SHC1M*4 α99

Salama

HVL-F43AM HVL-F20AM

Makro-kaksoissalamapakkaus/rengasvalo

HVL-MT24AM
Suotimen halkaisija : 49 mm, 55 mm

UUSI

HVL-RL1

Kamerasta erillään oleva salamakaapeli

FA-CC1AM

Macro Light -sovitin

SAL30M28
SAL35F18
SAL50F18
FA-MA1AM

Akkukäyttöinen videovalo

HVL-LE1

Täsmäysliitännän sovitin

FA-ST1AM

Stereomikrofoni

ECM-ALST1

Haulikkomikrofoni

ECM-CG50

Lisälaitekengän suojus

FA-SHC1AM
α77 α65 α57 α37

Kiinnike

VCT-55LH

Kiinnitettävä LCD-näyttö

CLM-V55

Auto-lock Accessory Shoe + Accessory Shoe

Kamerasta erillään oleva salamakenkä

HVL-F20AM
HVL-F43AM
FA-CS1AM

Kolmoisliitin salamalle

FA-TC1AM

Monisalamakaapeli

FA-MC1AM

Salaman jatkokaapeli

FA-EC1AM

Multi Interface Shoe

Kenkäsovitin

UUSI

ADP-MAA*1

Kenkäsovitin

UUSI

ADP-AMA*2

Multi Interface Shoe *3

Auto-lock Accessory Shoe

Translucent Mirror Technology
Full-time Continuous AF

UUSI

α99

α77

α65

α57

α37

A-mount

A-tyypin kamera

Puolikova LCD-suojakalvo/LCD-suojakalvo/etsimen suojus jne.

Puolikova näytön suojakalvo

UUSI



PCK-LM14 α99

Puolikova LCD-suojakalvo

PCK-LM11 α37

PCK-LM3AM α77

PCK-LM2AM α65 α57

LCD-suojakalvo

PCK-LS9AM α77

PCK-LS8AM α65 α57

Okulaarin suojus

FDA-EP12 α77

FDA-EP11 α65 α57

FDA-EP8AM α37

Kulmaetsin

FDA-A1AM

Pystykahva/ladattava akku/verkkolaite/akkulaturi

Pystykahva

UUSI

VG-C99AM α99

VG-C77AM α77

Ladattava akku

NP-FM500H α99 α77 α65 α57

Akkulaturi

BC-VM10 α99 α77 α65 α57

Verkkolaite

AC-PW10AM α99 α77 α65 α57

NP-FW50 α37

2NP-FW50 α37

BC-VW1 α37

AC-PW20 α37

Lisätarvikepakkaus

ACC-FM1A α77 α65 α57

ACC-AMFM11 α99 α77 α65 α57

ACC-VW α37

ACC-FW1A α37

ACC-FWCA α37

ACC-HDFW α37

Kotelo/hihna

Pehmeä kantolaukku/olkalaukku

LCS-SC21

LCS-SC8

UUSI

LCS-SL20

LCS-U30

LCS-MS10

LCS-AMB α77 α65 α57 α37

Selkäreppu

UUSI

LCS-BP3 LCS-BP2

Suojakangas

LCS-WR1AM

Kiristysvyö

STP-GB1AM

Olkahihna

STP-SS2AM

STP-SB1AM

STP-SB2AM

STP-XS3

STP-XH1

STP-XS2AM

Muut lisävarusteet

Monta jalkaa

VCT-MP1

Kuulokkeet

UUSI

MDR-1R α99

HDMI®-kaapeli

DLC-HEM30
DLC-HEM15

Muistikortti

Memory Stick™ PRO-HG Duo™ HX
Memory Stick™ PRO Duo™ (Mark2)
SDHC UHS-I -muistikortti
SDHC-muistikortti

Kauko-ohjain

RM-L1AM

UUSI

RMT-DSLR2 α99 α77 α65 α57

α99 α77

*1 Kenkäsovitin (ADP-MAA) tarvitaan, kun kamerassa, jossa on monikäyttöinen lisävarustekenkä, käytetään automaattisesti lukittuvan lisävarustesovittimen lisävarusteita.
*2 Kenkäsovitin (ADP-AMA) tarvitaan, kun kamerassa, jossa on automaattisesti lukittuva lisävarustesovitin, käytetään monikäyttöisen lisävarustekengän lisävarusteita.
Kun APS-C -kuvakkeella varustettuja objektiiveja käytetään, kuvakooksi asetetaan APS-C-koko.

*3 Sonyn lisälaitekengälle tarkoitetut lisävarusteet voi kiinnittää kameroihin, joissa on monikäyttöinen lisävarustekenkä.
*4 Saatavilla talvella

Syyskuusta 2012 lähtien